




対応ピン
 割りピン式
 Cリング式
 (C管+ピン)

腕時計のメタルバンドの調整に


バンドピンの押し出し工具

No.68-P3 時計用バンドピン抜き3本組



便利な収納ケース付

No.	セット内容		
68-P3	φ 0.7 ピン抜き工具 φ 0.8 ピン抜き工具 φ 0.9 ピン抜き工具 収納ケース	6	220655




本体の溝の本数と打刻マークでサイズが識別できます。

No.68-P507 ~No.68-P509 時計用バンドピン抜き用 交換軸




No.	セット内容		
68-P507	φ 0.7×20mm (5本) 固定ネジ (1ヶ)	12	220662
68-P508	φ 0.8×20mm (5本) 固定ネジ (1ヶ)	12	220679
68-P509	φ 0.9×20mm (5本) 固定ネジ (1ヶ)	12	220686



【ピンの抜き方】


バンドをバイスで固定します。バンドの矢印の刻印の方向にピン抜き工具を使用してピンを外します。バンドを傷つけないようにご注意ください作業を行ってください。Cリング式の場合はC管をなくさないようにご注意ください。



【ピンの戻し方】

バンドコマのかみ合わせを確認し、バイスで固定します。ピン抜きの時と逆の方向からハンマーを使用してピンを戻してください。(割りピンの場合はピンの向きに注意して作業を行ってください。) 傷つきやすいものにはナイロンヘッドのハンマーをご使用ください。

【軸の取り付け方】



軸を奥まで差込み固定用ネジで軸を固定します。(固定用ネジは 1 つで 2 つの穴の一方を使用します)